

POLISZTIROLVÁGÓ GÉP

GÉPKÖNYV

A Készülék leírása.

Rendeltetése: Polisztirol habok vágása, megmunkálása.

Működése: A készülék transzformátora törpefeszültséget állít elő mellyel az ellenálláshuzalt 250°C- 350°C-ra (környezeti hőmérsékletfüggő) melegíti.

A polisztirol habok már 80°C-tól olvadnak, így a vágóhuzal a habokat elpárologtatva vágja és csak minimális fizikai kontaktusba kerül az anyaggal.

Ez a technológia több nagy előnyt jelent a hagyományos vágási módszerekkel (szike, fűrész, stb.) szemben.

Néhány példa:- Nem keletkezik vágási hulladék. Nagy pontosságú vágást tesz lehetővé, mivel nem jelentkezik a fizikai kontaktusból ellenállásból adódó „eltolódás” problémája. A megmunkált anyagok felülete tökéletesen sima lesz, mivel megszűnik a gömböcskék kitörési lehetősége.



1. A készülék csak védővezetős érintés védelemmel és 30mA-es áramvédő kapcsolóval ellátott 230V-os elektromos hálózatról üzemeltethető!!
2. Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték épségét, a hibás hálózati vezetéket felhasználni Tilos, azt újra kell cserélni, továbbá Tilos a hálózati vezetéket toldani vagy nem szabványos módon meghosszabbítani!
3. A készüléket használat közben mindenfajta gyúlékony anyagtól távol kell tartani és bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni Tilos!
4. A készüléket az erős szennyeződésektől, durva behatásoktól óvni kell, továbbá ütögetni, fúrni, hegeszteni vagy bármilyen módon átalakítani szigorúan Tilos!
5. Az üzem közben a felmelegített vágóhuzalt megfogni Tilos és Veszélyes, égési sérüléseket okoz!
6. A vágóhuzal cseréje előtt a készülék hálózati vezetékét ki kell húzni az elektromos hálózatból! A készülékhez kizárólag: NiCr8020 \varnothing 0,65mm huzal használható! Más típust használni TILOS!
7. A biztosíték cseréje előtt a készülék hálózati vezetékét ki kell húzni az elektromos hálózatból! Felhasználható biztosíték: üvegbiztosíték, 5X20mm/T2A Más típust használni TILOS!
8. Az üzemeltető személyekkel használat előtt a teljes gépkönyvet el kell olvasatni és balesetvédelmi oktatásban kell őket részesíteni a készülék használatával kapcsolatban!
9. A gyártó vállalja a garanciális és az azon túli javításokat is, valamint biztosítja a folyamatos alkatrészellátást és javasolja, hogy a készülék javítását elektromos szakember végezze!

Használati és karbantartási utasítások

Nagyon figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, majd azok betartásával az alábbi módon helyezze üzembe és használja a készüléket!

Válasszon ki egy olyan helyet, ahol stabilan fel tudja állítani a gépet. Nyissa ki a lábát és támassza a falhoz. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „O” (kikapcsolt) állásban legyen. A hálózati vezetékkel csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Az alsó és felső szögbeállító rögzítő csavarját lazítsa ki és nyissa ki a vágókeretet. Ezután lazítsa ki a mérőlécek rögzítő csavarjait és engedje le őket. Ellenőrizze, hogy a mérőlécek vízszintesek-e, szükség szerint a magasságállító csavarok és a mellékelt 10-es villáskulcs segítségével állítsa be őket.

Kapcsolja be („I” állásba) a gép alsó részén lévő főkapcsolót. Ezután kapcsolja a gép felső részén lévő váltókapcsolót „I” állásba. *F443D*

Funkciók: Az alsó és a felső szögbeállító segítségével beállíthatja, majd rögzítheti a kívánt vágási szöget. Ezzel a funkcióval készítheti el a sarok, díszítő és más egyéb ferde vágást igénylő elemeket. Fontos – mindkét szögbeállítót azonos értékekre állítsa, különben nem lesz párhuzamos a vágása és az eltérések okozta feszüléstől a vágókeret is károsodhat!

A vágókeret közepén találja a vastagság állítót. A rögzítő csavar segítségével lazítsa ki a kalibrált kart és állítsa be a szükséges méretre. Ezzel a funkcióval készíthet, szeletelhet különböző vastagságú lapokat, meghatározott mélységű vágásokat! –Ideális vágási sebesség EPS:5-7mm/sec, XPS:2-3,5mm/sec.

A gép alsó részén találja a szögmérőt. Értelemszerű használatával alakíthat ki 90°-tól eltérő oldalszögű elemeket. Pl: tetőterekhez, horogfák mellé.

-3D vágó: A mellékelt 2db kézi anya segítségével szerelje fel a gépváz jobb oldalára. A lengőcsatlakozót csatlakoztassa a gép felső részén a váltókapcsoló melletti aljzatba. A váltókapcsolót kapcsolja „II” állásba. –Fontos: a szögbeállításnál figyeljen a rugó feszességére. *F443D*

- Lejtésképző: Segítségével elkészítheti a lapos tetők hőszigetelő elemeit

- Karbantartás: A vágókeret csúszócsapágái, a szögbeállítók, a huzalfeszítő kerék tisztántartása elengedhetetlen a megbízható működéshez és a gép állapotának megóvásához! Ezeket a gépelemeket minden használat után tisztítsa meg!

- Tisztítás: sűrített levegővel, vagy száraz ecsettel. Semmiképpen ne olajozza, szilikonozza be ezeket az alkatrészeket, de a gép más részeit se, mert az olajokon megtapadó por kopásokat okoz!

-A vágóhuzal cseréje: Először a gép alsó részén rögzítse a vágóhuzalt a végén lévő rögzítő fül segítségével. A mellékelt villáskulcs végén található horonyba akassza be a rugót, majd húzza fel. Ez után akassza be a huzal végén lévő fület a rugóba és ügyeljen, hogy a huzal a vezetőkerék hornyában pontosan illeszkedjen.

- Biztosíték cseréje: A biztosítéktartót a kapcsoló mellett találja, melyet a "fuse" felirat jelez. Az óra járásával ellentétes irányban forgassa el a biztosítéktartó kupakját, óvatosan emelje fel, ne mozgassa oldalirányban, mert eltörheti a biztosítékot. A kupakból vegye ki a rossz biztosítékot, tegye helyére az újat és óvatosan helyezze vissza a kupak segítségével a biztosítéktartóba, majd addig forgassa a kupakot az óra járásával azonos irányban, amíg meg nem szorul, de ügyeljen, hogy ne húzza túl!

Hasznos ötleteket és kérdéseire választ a www.faddi.hu oldalon talál!

Garancia

A gyártó az alábbi feltételekkel 12 hónap garanciát vállal a készülék elektromos alkatrészeire:

- A garanciális időtartam alatt a készülék minden tartozékát, valamint a készüléken elhelyezett adattáblát sértetlenül meg kell óvni, tilos azt eltávolítani.
- A készülék megbontása bármely biztonsági előírás, használati, vagy karbantartási utasítás figyelmén kívül hagyása a garancia megszűnésével jár!
- A garanciális igényt bejelenteni csak az eladó által érvényesített garancialevéllel, valamint a vásárlás dátumát, helyét igazoló blokk vagy számla másolatával együtt lehet.
- A készüléket és hordtáskáját minden szennyeződéstől meg kell tisztítani és hiánytalanul mellékelni kell minden tartozékát!
- A garanciális igény jogosságát csak a gyártó bírálhatja el, mivel az kizárólag a készülék szakszerű szétbontása és vizsgálata után állapítható meg!
- A meghibásodott készülék szállításáról a vevő gondoskodik, viseli költségeit!
- A gyártó meghibásodás esetén cserekészüléket nem biztosít és semmilyen kártérítéssel nem tartozik!

Minden **Faddi** termék minősítését a legszigorúbb nemzetközi biztonsági és minőségi előírások alapján a TÜV NORD végzi!

Figyelem! Minden Faddi terméket mintaohtalom véd! Hamisításukat, másolásukat (akár részben is) a törvény nemzetközileg bünteti!